



INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Sterownik bateryjny GEVA G75



## Programowanie

Sterownik **G75** posiada 5 modułów programowania:

P1 – nawadnianie raz dziennie, w tym samym czasie (ustawienie fabryczne: 15 minut nawadniania o godzinie 6:00);

P2 – nawadnianie raz dziennie dla wybranych dni tygodnia;

P3 – nawadnianie do trzech razy dziennie w wybrane dni tygodnia,

OFF – zawieszenie programu sterownika;

MANUAL – ręczne uruchamianie sterownika.

## Opis przycisków sterownika

MODE – krótkie wciśnięcie przycisku zawiesza działanie sterownika (OFF), zaś ponowne wciśnięcie przywraca wykonywanie programu. Dłuższe wciśnięcia przycisku służą do wyboru programu (P1, P2 lub P3) do wprowadzenia;

SET – zatwierdzanie wartości w programie;

(+) – zwiększanie wartości;

(-) – zmniejszanie wartości.

## Ustawienie zegara

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (MODE) przez 2 sekundy.
2. Na wyświetlaczu pokaże się symbol zegara.
3. Użyć (+) lub (-) do ustawienia minut.
4. Nacisnąć (SET) do przejścia do następnego kroku.
5. Użyć (+) lub (-) do ustawienia godziny.
6. Nacisnąć (SET) do przejścia do następnego kroku.
7. Użyć (+) lub (-) do wybrania dnia tygodnia.
8. Nacisnąć (SET) w celu przejścia do funkcji działania lub nacisnąć (MODE) w celu kontynuacji programowania.

## Ustawianie programu P1

Dwukrotnie nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE (do czasu pojawienia się oznaczenia P1)

9. Na wyświetlaczu pojawi się ikona „kranu”.

### Ustawienie czasu trwania nawadniania

10. Nacisnąć (+) lub (-) aby ustawić minuty.
11. Nacisnąć (SET) aby przejść do następnego kroku.
12. Nacisnąć (+) lub (-) aby ustawić godziny.
13. Nacisnąć (SET) aby przejść do następnego kroku.

### Ustawienie czasu startu nawadniania

14. Na wyświetlaczu pojawi się napis P1 START
15. Nacisnąć (+) lub (-) aby ustawić minuty.
16. Nacisnąć (SET) aby przejść do następnego kroku.
17. Nacisnąć (+) lub (-) aby ustawić godziny.
18. Nacisnąć (SET) w celu przejścia do funkcji działania lub nacisnąć (MODE) w celu kontynuacji programowania.

### **Ustawianie programu P2 (Dni nawadniania)**

Trzykrotnie nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE (do czasu pojawienia się oznaczenia P2).

Uwaga: Czas startu i czas trwania nawadniania ustawia się wcześniej w programie P1.

19. Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra „1” oznaczająca dzień tygodnia.
20. Użyć (+) do wyboru dnia nawadniania.
21. Użyć (-) do pominięcia dnia nawadniania.
22. Nacisnąć (SET), aby zatwierdzić ustawienie dnia i przejść do następnego dnia.
23. Nacisnąć (SET) w celu przejścia do funkcji działania lub nacisnąć (MODE) w celu kontynuacji programowania.

### **Ustawianie programu P3 (starty nawadniania i dni nawadniania)**

Czterokrotnie nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE (do czasu pojawienia się oznaczenia P3).

#### Ustawienie czasu nawadniania

24. Ustawienie długości nawadniania i czasów startu (analogicznie jak w programie P1)
25. Wprowadź wartości dla kolejnych startów (2 i 3) zatwierdzając przyciskiem SET.

#### Ustawienie dni nawadniania

26. Ustawienie dni nawadniania (analogicznie jak w programie P2)

### **Ręczne uruchamianie sterownika ( funkcja MANUAL).**

Aby uruchomić sterownik ręcznie bez ingerencji w program należy nacisnąć jednocześnie przyciski (SET) i (+).

Aby zatrzymać funkcje ręcznego działania należy jednocześnie przycisnąć przyciski (SET) i (-).

Sterownik wyłącza się automatycznie w funkcji MANUAL po upływie zaprogramowanego czasu nawadniania.

Uwaga: w czasie programowania, jeśli przez 30 sekund nie będzie używany żaden przycisk, sterownik powróci do wyświetlania aktualnej godziny.

Dystrybutor w Polsce:



TANAKE Group Sp. z o.o.  
ul. Puławska 426, 02-884 Warszawa  
tel.: (0-22) 336 90 40; fax: (0-22) 336 90 49  
[wnts@tanake.com.pl](mailto:wnts@tanake.com.pl), [www.tanake.com.pl](http://www.tanake.com.pl)